

Kurzanleitung

HomeMatic Funk-Türschlossantrieb KeyMatic (HM-Sec-Key/HM-Sec-Key-S)

Artikelnummer: 151137A0/151138A0

Nachfolgend finden Sie die häufigsten Schritte zur Inbetriebnahme und Bedienung der Homematic KeyMatic inkl. Fernbedienung kurz und knapp erläutert:

Werksreset KeyMatic:

- Antrieb von der Tür demontieren
- Setup-Taste betätigen (für 2 Sekunden) → im Display erscheint X
- Handrad 10 Umdrehungen in Richtung verriegeln drehen
- Handrad 10 Umdrehungen in Richtung entriegeln drehen
- Anpassungsfahrt am Türschloss durchführen

Werksreset Handsender:

- Anlerntaste für 5 Sekunden betätigen → LED blinkt langsam rot
- Anlerntaste loslassen
- Anlerntaste für 5 Sekunden betätigen → LED blinkt schnell rot

Anpassungsfahrt am Türschloss:

Hinweis: Die Tür sollte geschlossen und das Schloss entriegelt sein.

- Setup-Taste drücken
- Anschlag auswählen (Öffnen / Schließen-Taste)
- Setup-Taste drücken → es erscheint eine 2 im Display
- Initialisierungsfahrt abwarten → Antrieb fährt anschließend in die Stellung „Entriegelt“
- Setup-Taste drücken → Es erscheint eine 3 im Display
- Initialisierungsfahrt abwarten → Antrieb fährt anschließend in die Stellung „Verriegelt“
- Setup-Taste drücken → es erscheint eine 4 im Display
- Haltezeit einstellen (Öffnen / Schließen-Taste)
- Setup-Taste drücken
- Antrieb befindet sich in der Stellung „Entriegelt“ → es erscheint ein M im Display

Anlernen der Masterfernbedienung:

- Obere Taste der KeyMatic „Entriegeln“ betätigen (für ca. 2 Sekunden) → Es ertönt ein Signal und im Display wird „M“ angezeigt
- Anlerntaste des Handsenders sehr kurz betätigen
- Obere Taste des Handsenders "Verriegeln" sehr kurz betätigen

Anlernen der Taste 3 „Falle öffnen“:

Hinweis: Die Taste 3 „Falle öffnen“ muss separat an die KeyMatic angelernt werden.

- Obere Taste der KeyMatic "Enriegeln" 2 Sekunden betätigen → im Display erscheint "X"
- Obere Taste der Masterfernbedienung betätigen → im Display der KeyMatic erscheint anstatt "X" ein freier Speicherplatz, z. B. "5"
- Anlerntaste der anzulernenden Fernbedienung sehr kurz betätigen
- Taste 3 der anzulernenden Fernbedienung sehr kurz betätigen



Hinweis: Beim Anlernvorgang sollte ein Abstand von mind. 50 cm zwischen den jeweiligen Komponenten eingehalten werden