

Bedienungsanleitung Digitalthermometer ST2



Merkmale

- Ein- und Aus-Zweiwege-Temperaturmessung
- Uhranzeige

Parameter

- Temperaturbereich – 50 °C ~ +70 °C
- Hysterese $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Batterie 1,5 V

Bedienungsanleitungen

Wechsel zwischen Innen- und Außentemperatur.

1. Das Gerät misst automatisch nach ca. 2 Sekunden die Innentemperatur und zeigt im LCD „IN“.
2. Drücken Sie die Taste [FSW], um auf die Außentemperatur umzuschalten das LCD zeigt „OUT“ an.

Einstellung der Uhrfunktion

Drücken Sie die [FSW] Taste um in die Uhranzeige zu schalten.

1. Taste [HR] drücken zum Einstellen der Stunden „H“. Drücken der Taste [HR] ~2 Sekunden speichert die Einstellung.
2. Taste [MIN] drücken zum Einstellen der Minuten „MI“. Drücken der Taste [MIN] ~2 Sekunden speichert die Einstellung.

An/Ausschalten

1. Drücken Sie die Taste [FSW] ~4 Sekunden um das Gerät auszuschalten. (Die Uhr wird weiterhin arbeiten).
2. Drücken Sie die Taste [FSW] um das Gerät einzuschalten.