

**Produktdatenblatt für Raumheizgeräte  
gemäß deligierter Verordnung (EU) 811/2013**

<b>Name des Lieferanten:</b>		REMKO GmbH & Co. KG
<b>Modellkennung des Lieferanten:</b>		<b>WKF 100</b>
<b>Mitteltemperaturanwendung 55°C</b>		
<b>Energieeffizienzklasse (durchschnittliche Klimaverhältnisse)</b>		A++
<b>Wärmenennleistung Prated einschließlich evtl. Zusatzheizgeräte (elektr. Heizstab, Zubehör) (durchschnittliche Klimaverhältnisse)</b>	<b>kW</b>	5
<b>Jahreszeit bedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse)</b>	<b>%</b>	131
<b>Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse)</b>	<b>kWh</b>	4011
<b>Schalleistungspegel L<sub>WA</sub>, Innen/Aussen</b>	<b>dB(A)</b>	-/57
<b>Wärmenennleistung Prated einschließlich evtl. Zusatzheizgeräte (elektr. Heizstab, Zubehör) (kältere/wärmere Klimaverhältnisse)</b>		8,0/5,0
<b>Jahreszeit bedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (kältere/wärmere Klimaverhältnisse)</b>	<b>%</b>	95/200
<b>Jährlicher Energieverbrauch (kältere/wärmere Klimaverhältnisse)</b>	<b>kWh</b>	8018/1319
<b>Beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Heizgerätes ist insbesondere zu beachten</b>		<p>Die kältetechnische und elektrische Installation, ist ausschließlich von geschulten bzw. zertifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Die kältetechnische Inbetriebnahme ist nur von Sachkundigen Personen durchzuführen. Achtung: Die Wärmepumpe enthält schwer entflammables Kältemittel! Die Fläche bzw. das Volumen des Aufstellraumes ist anhand der Kältemittelmenge zu bestimmen Wärmepumpenanlagen und Komponenten müssen mit VE-Wasser befüllt und betrieben werden. Zur Wartung und Öffnen der Wärmepumpe ist die Netzzuleitung Spannungsfrei zu schalten.</p>