

# Montage- und Bedienungsanleitung KNX-Schnittstellen-Set extern





BAOS-Modul

WolfGmbH • Postfach 1380 • D-84048 Mainburg • Tel. +49(0)8751/74-0 • Fax +49(0)8751/74-1600 • Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3064276\_201507 Änderungen vorbehalten



1.	Lieferumfang prüfen	4
2.	Hinweise zur Dokumentation	5
2.1	Mitgeltende Unterlagen	5
2.2	Aufbewahrung der Unterlagen	5
2.3	Verwendete Symbole und Warnhinweise	5
2.4	Gültigkeit der Anleitung	5
3.	Sicherheit und Vorschriften	6
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
3.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	6
3.3	Normen / Richtlinien	7
3.4	CE Kennzeichnung	7
4	Funktion	8
		0
5.	Technische Daten	9
5. 6.	Technische Daten	9 10
<b>5.</b> <b>6.</b> 6.1	Technische Daten         Aufbau und Montage         Anforderungen an den Montageort des ISM8e	<b>9</b> <b>10</b> 10
<b>5.</b> <b>6.</b> 6.1 6.2	Technische Daten         Aufbau und Montage         Anforderungen an den Montageort des ISM8e         Aufbau ISM8e	9 <b>10</b> 10 10
<b>5.</b> <b>6.</b> 6.1 6.2 6.3	Technische Daten Aufbau und Montage Anforderungen an den Montageort des ISM8e Aufbau ISM8e Elektrischer Anschluss des ISM8e	<b>9</b> <b>10</b> 10 10 11
<b>5.</b> <b>6.</b> 6.1 6.2 6.3 6.4	Technische Daten         Aufbau und Montage         Anforderungen an den Montageort des ISM8e         Aufbau ISM8e         Elektrischer Anschluss des ISM8e         Montage des ISM8e	
<b>5.</b> <b>6.</b> 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Technische Daten         Aufbau und Montage         Anforderungen an den Montageort des ISM8e         Aufbau ISM8e         Elektrischer Anschluss des ISM8e         Montage des ISM8e         Montage des BAOS-Moduls	
<b>5.</b> <b>6.</b> 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Technische Daten         Aufbau und Montage         Anforderungen an den Montageort des ISM8e         Aufbau ISM8e         Elektrischer Anschluss des ISM8e         Montage des ISM8e         Montage des BAOS-Moduls         Verbindung ISM8e, BAOS-Modul und eBus-System	

Inbetriebnahme	 16

8.



9.	Datenpunkte	17
9.1	BM-2(0)	17
9.2	Wohnraumlüfung CWL-Excellent	17
9.3	Belegung der Datenpunkte im BAOS-Modul	18
9.4	Kodierung der Variablen	19
9.4.1	Programmwahl CWL Excellent (DPT_HVACMode)	19
9.4.2	2 Status Datenpunkte	19
9.4.3	3 Lüftungsstufe CWL (DPT_Scaling)	19
10.	Stichwortverzeichnis	22-23



# 1. Lieferumfang prüfen

Nr.	Bezeichnung
1	Montage- und Bedienungsanleitung KNX-Schnittstellen-Set extern
2	ISM8e ArtNr. 2745737
	Ethernetkabel
	eBus-Kabel
	USB-Kabel und USB-Netzteil
	3 Stk. Kabelzugentlastung ArtNr. 2765300
3	Wolf Ethernet/KNX-Schnittstelle BAOS (Mat.Nr. 2745716)





2



3



### 2. Hinweise zur Dokumentation

2.1	Mitgeltende Unterlagen	Montage- und Bedienungsanleitung des Heizgerätes
	-	Gegebenenfalls gelten auch die Anleitungen aller verwendeten Zubehörmodule und weitere Zubehöre.

2.2 Aufbewahrung der Unterlagen Der Anlagenbetreiber bzw. der Anlagenbenutzer übernimmt die Aufbewahrung aller Anleitungen.

Geben Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung sowie alle weiteren mitgeltenden Anleitungen an den Anlagenbetreiber bzw. den Anlagenbenutzer weiter.

#### 2.3 Verwendete Symbole und Warnhinweise

Symbol für eine zusätzliche Information

Symbol f
ür eine notwendige Handlungsanweisung.

Warnhinweise im Text warnen Sie vor Beginn einer Handlungsanweisung vor möglichen Gefahren. Die Warnhinweise geben Ihnen durch ein Piktogramm und ein Signalwort einen Hinweis auf die mögliche Schwere der Gefährdung.

Piktogramm	Signalwort	Erläuterung
$\wedge$	Gefahr!	Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr
	Gefahr!	Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr durch Stromschlag
	Warnung!	Leichte Verletzungsgefahr
	Vorsicht!	Mögliche Sachbeschädigung

#### Aufbau von Warnhinweisen

Die Warnhinweise in dieser Anleitung erkennen Sie an einem Piktogramm, einer oberen und einer unteren Linie. Die Warnhinweise sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:



#### Signalwort

Art und Quelle der Gefahr.

Erläuterung der Gefahr.

► Handlungsanweisung zur Abwendung der Gefahr.

#### 2.4 Gültigkeit der Anleitung

Diese Bedienungsanleitung gilt für das KNX-Schnittstellen-Set extern.



#### 3. Sicherheit und Vorschriften

Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Sicherheitshinweise.

3.1 Bestimmungsgemäße Das KNX-Schnittstellen-Set extern ist ausschließlich in Verbindung mit Wolf Heizgeräten und Wolf Zubehör einzusetzen. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Bedienungsanleitung sowie aller weiteren mitgeltenden Unterlagen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

#### 3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das KNX-Schnittstellen-Set extern muss von einem qualifizierten Fachhandwerker montiert und in Betrieb genommen werden. Die Elektroinstallation darf nur von qualifizierten Fachhandwerkern durchgeführt werden.

- Schalten Sie vor Arbeiten an der Elektroinstallation das Heizgerät und alle angeschlossenen Komponenten stromlos.
- Beachten Sie, dass auch bei ausgeschaltetem Netzschalter des Heizgerätes Netzspannung an der Elektrik anliegt.
- Ersetzen Sie schadhafte oder defekte Bauteile nur durch original Wolf-Ersatzteile.
- Entfernen und überbrücken Sie keine Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen, oder setzen diese außer Kraft.
- Betreiben Sie die Anlage nur, wenn diese in einem technisch einwandfreien Zustand ist.
- Beseitigen Sie umgehend Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen.
- Verlegen Sie Netz-Anschlussleitungen mit 230 V Spannung und die eBUS-Leitungen räumlich voneinander getrennt.



3.3 Normen / Richtlinien Das KNX-Schnittstellen-Set extern entspricht folgenden Bestimmungen:

#### **Richtlinien:**

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

#### Normen:

- <u>ISM8e</u>
- DIN EN 60730-1: 2011
- DIN EN 60335-1: 2012 / A11: 2014
- DIN EN 60335-2-102: 2006 + A1: 2010
- EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

#### Ethernet/KNX-Schnittstelle BAOS

- EN 50941-3: 2009
- EN 50941-5-1: 2010
- EN 50941-5-2: 2010
- EN 50941-5-3: 2010
- EN 61000-6-2: 2005
- EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011
- EN 50581: 2012
- 3.4 CE Kennzeichnung



Mit der CE Kennzeichnung bestätigen wir als Hersteller, dass das KNX-Schnittstellen-Set extern die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2004/108/EWG des Rates) erfüllt. Das KNX-Schnittstellen-Set extern erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 2006/95/EWG des Rates).



# Funktion Mit dem KNX-Schnittstellen-Set extern ist es möglich, ein separa-

tes Wohnraum-Lüftungsgerät CWL-Excellent des Wolf-Regelungssystems (WRS) in die KNX-Struktur einzubinden, ohne dass Heizgeräte im eBus-System vorhanden sind. Das ISM8i kann dabei nicht wie beim Standard KNX-Schnittstellen-Set in ein Heizgerät integriert werden, sondern muss extern versorgt werden. Es ist deshalb in das ISM8e eingebaut und wird über ein USB-Netzteil versorgt.

Die Messwerte und Zustände der CWL-Excellent werden im Schnittstellenmodul ISM8e auf KNX-Datenpunkttypen abgebildet und über das BAOS-Modul zur Verfügung gestellt. Andere Geräte im KNX-System können lesend und teilweise schreibend auf diese Netzwerkvariablen über die Gruppenadressen zugreifen. Auf umgekehrten Weg sendet das BAOS-Modul upgedatete Datenpunkte automatisch an das ISM8e. Dieses konvertiert die Datenpunkte anschließend in eBus-Variablen und sendet sie an das Lüftungsgerät zurück.

- Hinweis 1 In Verbindung mit dem System-Bedienmodul BM-2(0) können Parameter vom KNX-Netzwerk gelesen sowie dort hin geschrieben werden. Das bedeutet, es muss ein BM-2(0) im System sein, ein BML darf nicht vorhanden sein.
- Hinweis 2. Folgende Ausführungsvarianten der CWL werden berücksichtigt: CWL-180 Excellent, CWL-300 Excellent, CWL-400 Excellent. CWL-F-150 Excellent, CWL-F-150 Excellent-VHZ, CWI -F-300 Excellent
- Hinweis 3: CWL und BM-2 können bei laufendem Betrieb des ISM8e nicht zum eBus-System hinzugefügt werden, da diese dann nicht vom ISM8e erkannt werden können. In diesem Fall ist immer ein Neustart des ISM8e erforderlich (Netz aus/ein)!
- Hinweis 4: Fällt ein Modul im Betrieb aus bzw. wird dieses aus dem eBus-System entfernt, wird eine Störung für das jeweilige Modul gesetzt.



	ISM8e	Wolf Ethernet/KNX-Schnittstelle BAOS
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: 060°C Rel. Feuchte: 2090% (nicht kondens.)	Betriebstemperatur: -545°C Rel. Feuchte: 593% (nicht kondens.)
Spannungsversorgung	USB-Netzteil	bauseits: 12 - 24V DC
Schnittstelle	eBus / Ethernet	Ethernet / KNX
Programmierschnittstelle	JTAG- & Debug-Schnittstelle	über KNX (Programmierung über ein zusätzliches KNXSchnittstellenmodul z. B. USB)
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff, Reiheneinbau, Einbaubreite: 2TE
Maße	Länge: 160mm Breite: 84mm	Länge: 90mm Breite: 35mm Programierknopf
Verbindung	Ethe	arnet
verbindung	Eure	SINGL



6. Aufbau und Montage



#### Gefahr!

Lebensgefahr durch unsachgemäße Installation!

Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Lebensgefahr führen.

- Sorgen Sie dafür, dass nur ein qualifizierter Fachhandwerker die Elektroinstallation vornimmt
- ► Führen Sie alle Elektroarbeiten nach anerkannten Regeln und Richtlinien aus.



## Gefahr!

#### Lebensgefahr durch Stromschlag!

An den Anschlussklemmen liegt auch bei ausgeschaltetem Schalter Netzspannung an.

- Schalten Sie die Stromzufuhr zu den Geräten ab.
- ► Sichern Sie die Stromzufuhr gegen Wiedereinschalten.
- 6.1 Anforderungen an den Montageort des ISM8e Monta

#### 6.2 Aufbau ISM8e





6.3 Elektrischer Anschluss des ISM8e Für den elektrischen Anschluss ist das ISM8e zu öffnen. Dazu muss die Schraube herausgedreht und der Deckel an dieser Seite angehoben werden.

 Das USB-Netzkabel wird wie im folgenden Bild dargestellt angeschlossen. Die benötigten Kabeldurchführungen sind mit einem geeigneten Werkzeug vorsichtig herauszubrechen (z. B. mit einer Spitzzange).



- Beim Anschluss des eBus-Kabels ist die Polung zu beachten. (Bei Rückansicht der CWL ist bei Steckerleiste X1 auf der linken Seite der "-"-Pol und rechts der "+"-Pol!.)
- Das Ethernetkabel wird in die RJ45-Buchse des ISM8i gesteckt.
- Die angeschlossenen Kabel sind nun mit den Kabelzugentlastungen zu fixieren.





#### 6.4 Montage des ISM8e

Das ISM8e kann an den beiden Schraubenlöchern an der Wand befestigt werden. Die Maße sind in folgender Abbildung ersichtlich.



Im Anschluss daran wird der Deckel geschlossen und mit der Schraube fixiert. Bei einem mobilen Einsatz muss für eine sichere Lage des ISM8e gesorgt werden.

#### 6.5 Montage des BAOS-Moduls

Das BAOS-Modul ist für eine Hutschienenmontage vorgesehen und muss nur noch "eingeklipst" werden (z.B. in einem Schaltschrank).



3064276\_201507



6.6

# 6. Aufbau und Montage

Verbindung ISM8e, BAOS-Modul und BBAOS-Modul sowie der CWL hergestellt werden. BBAOS-Modul sowie der CWL hergestellt werden.

Für die Ethernet-Verbindung und damit den Datenaustausch zwischen

BAOS-Modul und ISM8e wird das Netzwerkkabel des ISM8e am BAOS-Modul angesteckt.

Für die eBus-Kommunikation wird das eBus-Kabel an der Schraubsteckverbindung X1 der CWL angeschlossen (siehe Montage- und Bedienungsanleitung CWL-Excellent).

Nachfolgende Abbildung erläutert dies genauer:

Hinweis Das BM-2(0) muss ebenfalls an die eBus-Verbindung angekoppelt werden.



BAOS-Modul



## 7. Konfiguration des BAOS-Moduls

Vor der Inbetriebnahme muss das BAOS-Modul konfiguriert werden. Das Modul ist dazu an den KNX-Bus anzuschließen und bauseits mit einer Spannung von 12V - 24V DC zu versorgen. Jetzt ist in der Software ETS (min. ETS4!) die produktspezifische Datenbank zu importieren:



Im Menü "Kataloge" und anschließend "Importieren" ist die **"Wolf-KNX-Datenbank.knxprod**"-Datei auszuwählen, die auf der Wolf-Homepage (<u>www.wolf-heiztechnik.de</u>) zu finden ist. Nun erscheint die "Wolf-KNX-Schnittstelle" unter dem Hersteller Wolf. Dieses Gerät kann damit im gewünschten Projekt in die Gebäude- und Topologiestruktur eingebunden werden.

Im Projekt können nun die Einstellungen für das BAOS-Modul vorgenommen sowie die im System vorhandenen eBus-Geräte und deren Datenpunkte hinzugefügt werden:

1. Einstellungen:

Unter "Parameter" — "Allgemein" — "Einstellungen:" kann ein Gerätename für das BAOS-Modul vorgegeben werden. Standardmäßig ist hier bereits "Wolf KNX-Schnittstelle" hinterlegt, was aber geändert werden kann.

Anschließend ist auszuwählen, dass lediglich ein Lüftungsgerät als "standalone" Variante separat im System vorhanden ist: "Nur Lüftungsgerät CWL-Excellent"





2)Datenpunkte: Durch die Auswahl in 1) werden die Kommunikationsobjekte des BM-2(0) und des CWLs freigeschaltet. Diese können nun mit den Gruppenadressen verbunden werden.

- Diversion	days and have reached and	1	
· Ethanolettate	a manage	1	The second se
a King, manual and them.	1 Barrent		ALC: CONTRACTOR
All in the later i	(advance)	1	WW ALP
TOTAL AND THE ADDRESS OF THE OWNER			Charles and the second s
Table Marcel - Anna Anna Anna		Transmission and the second	Autor on and
California August (1994)		A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C part CVI L
Carlo De Lander - Lagrant			A served of the second s
With the Avenue Designment			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Million Colonia December 1			
With the Association of the Asso		Technologies and a second	The state of the design of the
Excitization Encoderation (CA)		Contraction of the second second	
Statutery Dispireritoria			
Martin Conception And Annual Provide Advancements			
California de la construcción de la constru			
(Briddland Brandshanding)			
Child County Description of the			
Children and being the second between			
Mattern Australia Statements Reprove Statement			
(B)). (William) (States No. 10.11) (States			
EACH AND STREET BOARD TO PERSONNELLESS			
Bitchister shipsis			
Mark Inchesters - market party			
Station and American Street St			
CELECTER CONTRACT OF BUILDING			
(Strift Depart) white applicable			
Concerning Spectrospect			
(B)(10) being Auto-Barolog			
sale in the second spectrum protocols			
LE Luis Annes, April 1919			
CETTING Avenue - read literal (real-real-real-			
AND COLORADO THAT MAN WITH A			
CALCELERATE Franks Franks			
SET In task in the big in any or		and a second second	
and I have been been and the second s	and the second s		

Sind alle Gruppenadressen wie gewünscht eingestellt, wird das BAOS-Modul programmiert. Dazu ist unter "Inbetriebnahme" der Punkt "Programmieren" und darin "Physikalische Adresse & Applikationsprogramm" auszuwählen. Auf dem BAOS-Modul muss nun 1x die Programmiertaste gedrückt werden. Das Programmieren kann etwa bis zu einer Minute dauern.





### 8. Inbetriebnahme

Nach der Montage des ISM8e und BAOS-Moduls sowie dessen Konfiguration über die ETS folgt mit der Inbetriebnahme der letzte Schritt. Das ISM8e ist über das mitgelieferte USB-Netzteil ebenso mit Spannung zu versorgen, wie das BAOS-Modul (erfolgt bereits bei der Konfiguration) und das CWL-Excellent.

Nachfolgende Abbildung zeigt den kompletten (Anschluss-)Plan des KNX-Schnittstellen-Set extern:



Die Daten(-punkte) können nun z. B. an einer Gebäudeleittechnik auf KNX-Seite angezeigt bzw. verändert oder mit anderen KNX-Komponenten über die Gruppenadressen verknüpft werden.

Hinweis Im Betrieb kann es bis zu 1 Minute dauern, bis alle Datenpunkte aktualisiert sind.

Daneben kann es zu minimalen Abweichungen zwischen Werten im eBus-System und Werten auf KNX-Seite kommen, da z.B. die Temperaturen erst bei einer Änderung von min. 0,5°C auf KNX-Seite aktualisiert werden.

Bedeutung der LEDs auf dem ISM8e:

	Aus	keine LAN-Verbindung zwischen ISM8e und HCM-2
Grüne LED	Blinken	Datenautausch zwischen ISM8e und BAOS-Modul
	Leuchten	Fehler im System, Neustart erforderlich
	Aus	eBus-Kommunikation nicht aktiv
Gelbe LED	Blinken	Teilnehmer des Heizungssystems werden ermittelt
	Leuchten	eBus-Kommunikation aktiv



# 9. Datenpunkte

9. Datenpunkte In diesem Abschnitt werden die derzeit verwendeten KNX-Kommunikationsobjekte beim KNX-Schnittstellen-Set extern und deren Gerätezugehörigkeit (BM-2(0) oder CWL-Excellent) beschrieben.

- Hinweis 1 Die Dekodierung aller Datenpunkte ist in Abschnitt 9.4 ersichtlich.
- Hinweis 2 Werte, die von einem Sensor nicht geliefert werden bzw. nicht geliefert werden können, werden mit dem Ersatzwert 0 belegt. Ist ein Sensor nicht belegt wird er als "offen" dargestellt, der zugehörige Wert entspricht -40.

# 9.1 BM-2(0) Vom Systembedienmodul BM-2(0) können folgende Datenpunkte gelesen werden:

Bezeichnung	Einheit	Datenpunkttyp DPT	Name
Störung	-	1.001 / 1 Bit	DPT_Switch
Außentemperatur	°C	9.001 / 2 Byte	DPT_Value_Temp
Raumtemperatur	°C	9.001 / 2 Byte	DPT_Value_Temp

#### 9.2 Wohnraumlüfung CWL-Excellent

Eine Wohnraumlüftung besitzt neben Lese- ("Output")auch Schreibparameter ("Input").

Bezeichnung	Einheit	Datenpunkttyp DPT	Name	Output	Input	Input- Wertebereich	Schritt- weite
Störung	-	1.001 / 1 Bit	DPT_Switch	x		-	-
Programmwahl	-	20.102 / 1 Byte	DPT_HVACMode	x	x	0; 1; 3	-
Zeitprogramm 1	-	1.001 / 1 Bit	DPT_Switch	x	x	0 - 1	1
Zeitprogramm 2	-	1.001 / 1 Bit	DPT_Switch	x	х	0 - 1	1
Zeitprogramm 3	-	1.001 / 1 Bit	DPT_Switch	x	x	0 - 1	1
Zeitweise Intensivlüftung AN/AUS	-	1.001 / 1 Bit	DPT_Switch	x	x	0 - 1	1
Zeitweise Intensivlüftung Startdatum	-	11.001 / 3 Byte	DPT_Date	x	x	-	Tag
Zeitweise Intensivlüftung Enddatum	-	11.001 / 3 Byte	DPT_Date	x	x	-	Tag
Zeitweise Intensivlüftung Startzeit	-	10.001 / 3 Byte	DPT_TimeOfDay	x	x	-	Minute
Zeitweise Intensivlüftung Endzeit	-	10.001 / 3 Byte	DPT_TimeOfDay	x	x	-	Minute
Zeitweiser Feuchteschutz AN/AUS	-	1.001 / 1 Bit	DPT_Switch	x	x	0 - 1	1
Zeitweiser Feuchteschutz Startdatum	-	11.001 / 3 Byte	DPT_Date	x	x	-	Tag
Zeitweiser Feuchteschutz Enddatum	-	11.001 / 3 Byte	DPT_Date	x	x	-	Tag
Zeitweiser Feuchteschutz Startzeit	-	10.001 / 3 Byte	DPT_TimeOfDay	x	x	-	Minute
Zeitweiser Feuchteschutz Endzeit	-	10.001 / 3 Byte	DPT_TimeOfDay	x	x	-	Minute
Lüftungsstufe	%	5.001 / 1 Byte	DPT_Scaling	x		-	-
Ablufttemperatur	°C	9.001 / 2 Byte	DPT_Value_Temp	x		-	-
Frischlufttemperatur	°C	9.001 / 2 Byte	DPT_Value_Temp	x		-	-



Bezeichnung	Einheit	Datenpunkttyp DPT	Name	Output	Input	Input- Wertebereich	Schritt- weite
Luftdurchsatz Zuluft	m³/h	13.002 / 4 Byte	DPT_FlowRate_ m3/h	x		-	-
Luftdurchsatz Abluft	m³/h	13.002 / 4 Byte	DPT_FlowRate_ m3/h	x		-	-
Bypass: Initialisierung	-	1.002 / 1 Bit	DPT_Bool	x		-	-
Bypass: öffnet/offen	-	1.002 / 1 Bit	DPT_Bool	x		-	-
Bypass: schließt/ geschlossen	-	1.002 / 1 Bit	DPT_Bool	x		-	-
Bypass: Fehler	-	1.002 / 1 Bit	DPT_Bool	x		-	-
Frost Status: Initialisierung/ Warte	-	1.002 / 1 Bit	DPT_Bool	x		-	-
Frost Status: Kein Frost	-	1.002 / 1 Bit	DPT_Bool	x		-	-
Frost Status: Vorwärmer	-	1.002 / 1 Bit	DPT_Bool	x		-	-
Frost Status: Fehler/ Unausgeglichen	-	1.002 / 1 Bit	DPT_Bool	x		-	-

Hinweis 1 Die Datenpunkte "Störung" bis einschließlich "Zeitweiser Feuchteschutz Endzeit" sind am BM-2(0) ablesbar bzw. einstellbar. die Datenpunkte "Lüftungsstufe" bis "Frost Status: Fehler/Unausgeglichen" können dagegen direkt an der CWL Excellent abgelesen werden.

Hinweis 2 Zur Aktivierung "Zeitweise Intensivlüfung" und "Zeitweiser Feuchteschutz" müssen zunächst jeweils Datum und Zeit und anschließend die AN/AUS Datenpunkte gesetzt werden (DP Nr.153 bzw. 158).

9.3 Belegung der Daten- Im BAOS-Modul werden die Parameter ähnlich wie in einem Repunkte im BAOS-Modul gister abgelegt. Nachfolgende Tabelle zeigt, wo genau jeder einzelne Datenpunkt Modul für Modul abgelegt ist.

Gerät	Datenpunkt Nr.	Datenpunkt	KNX-Datenpnkttyp	Einheit
BM-2(0)	53	Störung	DPT_Switch	-
	54	Außentemperatur	DPT Value Temp	°C
	55	Raumtemperatur	DPT Value Temp	°C
CWL	148	Störung	DPT Switch	-
	149	Programm	DPT_HVACMode	-
	150	Zeitprogramm 1	DPT Switch	-
	151	Zeitprogramm 2	DPT Switch	-
	152	Zeitprogramm 3	DPT_Switch	-
	153	Zeitweise Intensivlüftung AN/AUS	DPT Switch	-
	154	Zeitweise Intensivlüftung Startdatum	DPT Date	-
	155	Zeitweise Intensivlüftung Enddatum	DPT_Date	-
	156	Zeitweise Intensivlüftung Startzeit	DPT TimeOfDay	-
	157	Zeitweise Intensivlüftung Endzeit	DPT TimeOfDay	-
	158	Zeitweiser Feuchteschutz AN/AUS	DPT Switch	-
	159	Zeitweiser Feuchteschutz Startdatum	DPT Date	-
	160	Zeitweiser Feuchteschutz Enddatum	DPT Date	-
	161	Zeitweiser Feuchteschutz Startzeit	DPT TimeOfDay	-
	162	Zeitweiser Feuchteschutz Endzeit	DPT_TimeOfDay	-
	162	Lüftungsstufe	DPT_Scaling	%
	164	Ablufttemperatur	DPT Value Temp	°C
	165	Frischlufttemperatur	DPT_Value_Temp	°C
	166	Luftdurchsatz Zuluft	DPT FlowRate m3/h	m³/h
	167	Luftdurchsatz Abluft	DPT FlowRate m3/h	m³/h
	168	Bypass: Initalisierung	DPT_Bool	-
	169	Bypass: öffnet/offen	DPT Bool	-
	170	Bypass: schließt/geschlossen	DPT_Bool	-
	171	Bypass:Fehler	DPT_Bool	-
	172	Frost Status: Initialisierung/Warte	DPT_Bool	-
	173	Frost Status: Kein Frost	DPT_Bool	-
	174	Frost Status: Vorwärmer	DPT_Bool	-
	175	Frost Status: Fehler/Unausgeglichen	DPT_Bool	-



#### 9.4. Kodierung der Variablen

#### 9.4.1 Programmwahl CWL Excellent (DPT\_HVACMode)

eBus		KNX	
Wert	Bedeutung	Wert	Bedeutung
1	Automatikbetrieb	0	Auto
2	Reduzierte Lüftung	3	Economy
3	Nennlüftug	1	Comfort
-	Keine Aktion*	2	Standby*
-	Keine Aktion*	4	Builidng Protection*

\* Diese Programme werden auf eBus-Seite nicht unterstützt. Bei Auswahl erfolgt keine Aktion!

#### 9.4.2 Status Datenpunkte

Datenpunkttyp	Bedeutung eBus	Bedeutung KNX
DPT_Switch	0 = Aus, 1 = Ein	0 = Aus, 1 = Ein
DPT_Bool	0 = Nein, 1 = Ja	0= Falsch, 1 = Wahr

## 9.4.3 Lüftungsstufe CWL (DPT\_Scaling)

eBUS		KNX
Wert	Bedeutung	Wert
0	Feuchteschutz	25%
1	Reduzierte Lüftung	50%
2	Nennlüftung	75%
3	Intensivlüften	100%







# 10. Stichwortverzeichnis

## Α

Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Aufbau ISM8e	10
Aufbau und Montage	10
В	
Bedeutung der LEDs auf dem ISM8e	16
Belegung der Datenpunkte im BAOS-Modul	18
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
c	
CE Kennzeichnung	7
CWL	8
D	
Datenpunkte	15, 17
В	
Funktion	8
G	
Gehäuse	9
н	
Hinweise zur Dokumentation	5
I	
Inbetriebnahme	16
ISM8e	9
К	
BAOS-Modul	9
KNX-Schnittstellen-Set extern	8
Konfiguration BAOS-Modul	14
L	
Lieferumfang4	4
Lüftungsstufe CWL (DPT_Scaling)	19



#### Μ

Maße	9
Montage BAOS-Modul	12
N	
Normen / Richtlinien	7
P	
Programmierschnittstelle	9
Programmwahl CWL Excellent (DPT_HVACMode)	
S	
Sicherheit und Vorschriften	6
Spannungsversorgung	9
Status Datenpunkte	19
т	
Technische Daten	9
U	
Umgebungsbedingungen	9
v	
Verbindung	9
Verbindung ISM8e, BAOS-Modul und eBus-System	13
w	
Wolf-Homepage	14

Wolf GmbH Postfach 1380 • D-84048 Mainburg • Tel. +49(0)8751/74-0 • Fax +49(0)8751/74-1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

3064276\_201507 Änderungen vorbehalten!