

Montagehinweise - Hartschaumisolierung

1. **Transporthinweise:**

Der Transport des Behälters zum Aufstellungsort darf nur mit demontierter PU-Hartschaumisolierung erfolgen. Das Kippen des Behälters mit montierter PU-Hartschaumisolierung ist untersagt, da es hier zu Beschädigungen der Isolierung kommen kann.

2. Speicher an den vorgesehenen Aufstellort bringen

3. Hartschalen aus PU-Hartschaum an den Speicher stellen



4. Den beigefügten Dichtstreifen beidseitig zwischen Nut/Feder-Verbindung der PU-Hartschalen einfügen und fixieren. Danach PU-Deckel aufsetzen.



5. Den PVC-Mantel um die PU-Hartschalen legen und mit dem Reißverschluss verschließen.
Die PVC-Deckschicht muss bei normaler Raumtemperatur montiert werden



6. Anschließend die beiliegenden Rosetten an die Stutzen anbringen.
Danach Abdeckhaube aufsetzen - FERTIG

