

# Datalogger

## Montage- und Bedienungsanleitung



Vor der Montage, Inbetriebnahme und Bedienung sorgfältig lesen

# Beschreibung

## 1.1. - Technische Daten

### Elektrische Daten:

Schutzart IP20

### Sonstige Daten und Abmessungen:

Gehäuseausführung 5-teilig, Kunststoffgehäuse ABS  
Einbaumöglichkeiten Wandmontage  
Abmessungen gesamt 75 mm x 80 mm x 25 mm  
Leuchtdioden 2-farbige LED zur Funktionskontrolle

### Zulässige Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur  
bei Betrieb 0 °C ... 40 °C  
bei Transport/Lagerung 0 °C ... 60 °C  
Luftfeuchtigkeit  
bei Betrieb max. 85 % rel. Feuchte bei 25 °C  
bei Transport/Lagerung keine Betauung zulässig

### Weitere Merkmale:

Reset-Taste  
Mikro-SD Karteneinschub

Schnittstellen: Ethernet Port 10/100  
CAN-Bus

Spannungsversorgung: Steckernetzteil 100 - 240 VAC  
Output 5 V DC 1A über Mini USB

## 1.2. - Lieferumfang

- Datalogger
- Wandhalterung
- MikroSD-Karte
- Steckernetzteil
- CAN Anschlusskabel 1m
- 2x CAN Abschlusswiderstand
- Bedienanleitung Datalogger und SOREL Connect

## 1.3. - Entsorgung und Schadstoffe

Das Gerät entspricht der europäischen ROHS Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Zur Entsorgung gehört das Gerät keinesfalls in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät nur an entsprechenden Sammelstellen oder senden Sie es an den Verkäufer oder Hersteller zurück.

# Installation

## 1.4. - Wandmontage



Installieren Sie den Datalogger ausschließlich in trockenen Räumen und unter Umgebungsbedingungen wie unter „1.1. Technische Daten“ beschrieben. Folgen Sie der nachfolgenden Beschreibung.

C.1.4.1





C.1.4.2



1. Gehäusevorderteil vorsichtig vom Hinterteil abziehen und Vorderteil zur Seite legen.
2. Gehäusehinterteil an der ausgewählten Position anhalten und die 2 Befestigungslöcher anzeichnen. Achten Sie dabei darauf, dass die Wandfläche möglichst eben ist, damit sich das Gehäuse beim Anschrauben nicht verzieht.
3. Mittels Bohrmaschine und 6er Bohrer 2 Löcher an den angezeichneten Stellen in die Wand bohren und die Dübel eindrücken.
4. Das Gehäusehinterteil anschrauben und das Vorderteil von oben auf das Hinterteil einhängen.

## 1.5. - Anzeige und Anschlüsse



Stecken Sie die Mikro-SD Karte wie abgebildet (Kontakte oben) in den Karten Slot.

- |     |                                      |     |                   |
|-----|--------------------------------------|-----|-------------------|
| (1) | Reset-Taste                          | (4) | Netzsteckerbuchse |
| (2) | 2-farbige LED zur Funktionskontrolle | (5) | Ethernet          |
| (3) | Micro-SD-Karten Slot                 | (6) | CAN Bus (2x)      |

## 1.6. - Elektrischer Anschluss

Verbinden Sie den Datalogger mit dem beiliegenden Steckernetzteil und stecken Sie dieses anschließend in die Steckdose. Der Datalogger startet nun automatisch.

## 1.7. - Status-LED

Mit der 2-farbigen LED wird der Betrieb und der Status des Dataloggers angezeigt.

LED-Lampe leuchtet grün:

Micro-SD-Karte in Ordnung und CAN-Bus vorhanden

LED-Lampe leuchtet rot:

Micro-SD-Karte nicht in Ordnung

LED-Lampe blinkt rot:

CAN-Bus nicht in Ordnung

# Bedienung

## 1.8. - Reset-Taste

**Neustart des Dataloggers:** Reset Taste für 5 Sekunden gedrückt halten.

**Update einlesen:** Hierbei handelt es sich um eine Sonderfunktion (Softwareupdate). Bitte führen Sie das Update nur durch, wenn Sie vom Hersteller dazu aufgefordert werden!


Die Datei "Firmware.bin" wird auf der Micro-SD-Karte installiert, indem die Reset-Taste während eines Neustarts gedrückt wird.

## 1.9. - Micro-SD-Karte

Auf der Micro-SD-Karte werden alle Daten gespeichert. Von der Micro-SD-Karte kann bei Bedarf zusätzlich ein Firmwareupdate eingespielt werden. Siehe 1.9. Reset-Taste.


## 1.10. - Ethernetverbindung

Verbinden Sie den Datalogger mit Hilfe eines Ethernet-Kabels mit einem freien Port an Ihrem Netzwerk-Router oder -Switch. Der Datalogger erhält automatisch eine IP-Adresse, wenn Ihr Netzwerkrouter als DHCP-Server eingestellt ist. Sollte DHCP im Netzwerk deaktiviert sein, muss eine IP-Adresse manuell vergeben werden. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Routers.



## 1.11. - CAN-BUS

Über den CAN-Bus können 2 oder mehrere Regler miteinander oder auch mit dem Datalogger verbunden werden und Daten untereinander austauschen.



Die Regler werden mit dem CAN-Bus Kabel (1) in Reihe verbunden.


Der erste und der letzte Regler bzw. der Datalogger in einer Reihenschaltung müssen mit einem Abschlusswiderstand versehen werden (2).

**Die Beschaltung der beiden CAN-Buchsen ist dabei beliebig.**

Die zur Verfügung stehenden CAN-Funktionen richten sich nach dem Reglertyp und der eingesetzten Softwareversion und sind der jeweiligen Bedienungsanleitung zu entnehmen.

## 1.12. - Datalogger mit Internet verbinden

1. Verbinden Sie den Datalogger mit dem Router via Ethernet-Kabel (siehe 1.10.)  
Wenn Ihr Router als DHCP-Server eingestellt ist, generiert der Router automatisch eine IP-Adresse für den Datalogger. Für Hilfe schauen Sie sich bitte die Anleitung Ihres Routers an.



2. Verbinden Sie den Datalogger über den CAN-Bus mit dem Regler. Danach kann der Datalogger über das Reglermenü konfiguriert werden.

3. Suchen Sie die MAC-Adresse des Dataloggers, diese finden Sie entweder auf der Unterseite des Dataloggers oder im Reglermenü unter **>Sonderfunktionen >Netzwerk >Ethernet**.

Datalogger



Reglermenü



Beispiel:  
MAC-Adresse lautet 02-50-C2-DB-7F-FF  
DB7FFF (ohne "-") ist die Nabto Adresse für den Datalogger.

4. Geben Sie nun die Adresse von Ihrem Datalogger in den Browser oder in die App ein.  
Standart URL XXXXXX.sorel-connect.net

Beispiel:



Ersetzen Sie XXXXXX mit dem 6-stelligen Code der MAC-Adresse wie in 3 beschrieben.

 **Versichern Sie sich, dass Sie die MAC-Adresse ohne „-“ eingegeben haben!**

b) Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

c) In Ihrer Nabto-App oder in Ihrem Browser bekommen Sie nun eine „Access denied“ Meldung und Ihr Benutzername erscheint im Reglermenü wie unter Punkt 4. beschrieben (siehe oben).



Sollte der gewünschte Benutzer nicht sofort im Reglermenü erscheinen, wiederholen Sie den Verbindungsversuch in Ihrem Browser oder Ihrer App, indem Sie den Refresh Button drücken.

# Bedienung

5. Am Regler: gehen Sie ins Menü

**>Sonderfunktionen >Netzwerk >Zugriffskontrolle** und wählen Sie einen von 4 freien Benutzern durch „Benutzer hinzufügen“ mit „OK“ aus.

Im Normalfall ist dieses Menü bis auf den Eintrag „Benutzer entfernen“ leer. Beim ersten Verbindungsversuch (siehe letzter Schritt.) eines neuen Benutzers erscheint dessen Benutzername automatisch in diesem Menü und kann ausgewählt werden, es ist keine Eingabe erforderlich.



6. Wählen Sie nun den Benutzer aus und bestätigen Sie mit „OK“. Der Benutzer erscheint als E-Mail Adresse (= Ihr Benutzername) im Menü.



1. a) Zur Erstellung eines neuen Nabto Zugangs folgen Sie dem Link: Create account.

1. b) E-Mail bestätigen. Ihr Account ist erst aktiv, wenn Sie die E-Mail bestätigen.

## Login

Please enter your email address and password to unlock your key and get remote access to other devices.

Email

Password


## Sign Up For Account

 You are about to create an account on the central server to give you safe remote access to your devices. Please enter your email address and choose a password of at least 6 characters to continue.

Next, you will receive an email with a verification link - this link will take you to the last step of the setup procedure to install a key and certificate on your computer.

Email


Password



# Bedienung


## 1.13. - Benutzeroberfläche Nabto

### 1.15.1. - Solarsystem



1. Statistische Auswertung des Wärmeertrages.
2. Anzeige von Fehlermeldungen. Anzeige der aktuellen Sensorwerte und Relaiszustände.
3. Aktueller Wärmeertrag des Wärmemengenzählers in KW
4. Aktueller Tagesertrag in KW/Stunde

### 1.15.2. - Heizungssystem



1. Statistische Auswertung des Wärmeertrages.
2. Anzeige von Fehlermeldungen. Anzeige der aktuellen Sensor- und Relaiswerte.
3. Aktueller Wärmeertrag des Wärmemengenzählers in KW
4. Aktueller Tagesertrag in KW/Stunde
5. Fernversteller für die Soll-Vorlauftemperatur.
6. Remote Control zur Steuerung der Anlage.


**Automatic:** Automatikbetrieb - Zeit und Temperatur gesteuerter Betrieb.

**Comfort Boost:** Schaltet den/die Heizkreis/e für 1 Stunde in den Tagbetrieb mit Komfortanhebung.

**Holiday Mode:** Schaltet den/die Heizkreis/e in die Dauernachtabsenkung und schaltet ggfs. die Brauchwasseranforderung aus.

**Heating Off:** Schaltet den/die Heizkreis/e ab.

### 1.15.3. - Frischwassersystem



1. Statistische Auswertung des Wärmeertrages.
2. Anzeige von Fehlermeldungen. Anzeige der aktuellen Sensor- und Relaiswerte.
3. Aktuelle Leistung in KW
4. Wärmemenge des Tages in KW/Stunde

---

Eingestellte Hydraulikvariante:

Inbetriebnahme am:

Inbetriebnahme durch:

---

Notizen:

Abschließende Erklärung:

Obwohl diese Anleitung mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt worden ist, sind fehlerhafte oder auch unvollständige Angaben nicht auszuschließen. Irrtümer und technische Änderungen bleiben grundsätzlich vorbehalten.

---

Ihr Fachhändler: